

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上、
正しくご使用ください。


Another Garden

Natural Style by Slimac

品番 APE-002

- このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
- 裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
- この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

各部の名称



仕様

LEDモジュールの形式	GW5B 7W
総消費電力	7 W
全光束	520ルーメン

器具の取付方法



電球形蛍光灯をご使用の場合、蛍光壁付調光器(ライトコントロール)との併用はできません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

1 天井の配線器具を確認する。



引掛埋込ローゼットAタイプ



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリングAタイプ



引掛埋込ローゼットBタイプ



丸型引掛シーリングBタイプ



注意

天井にシーリングコンセントが付いていない場合、電気工事店に取付けを依頼ください。

2 配線器具を取り付けます。




注意

器具を取付ける際は、壁スイッチ等で電源を切ってから行ってください。




操作

配線器具に取り付けます。必ず電源を切ってください。



取付の場合



はずす場合

3 点灯の確認を行なう。



操作

壁スイッチをONにし、点灯の確認をしてください。

お手入れのしかた



注意

明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。



ご使用上の注意



禁止

カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。また点灯中はセードが熱くなっていますのでさわらないでください。



禁止

器具にぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいいらっしゃるご家庭では保護者の方のご注意をお願いします。配線器具の脱落や電源コードが断線して器具が落下した場合、ケガ、家財の損傷、器具破損、火災の原因になります。



注意

点灯時は、必ず物から10cm以上はなしてご使用ください。



警告

安全上、LEDモジュールを直視することは、おやめください。



警告

LEDモジュールには絶対にさわらないでください。火傷や故障の原因になります。



禁止

調光器(ライトコントロール)との併用は出来ません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

《ご注意ください》

- 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないでください。
- 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がございます。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

〈アフターサービスのお問い合わせは〉

器具本体の器具銘板で品番を確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店、もしくは右記のメーカーまでご連絡ください。

スリム電器株式会社
www.slimac.co.jp

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL. 04-7191-5088

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。